

Chemiebox für Umesterungskatalysator



- Verbessern Sie das Hantieren mit gefährlichen Chemikalien.
- Das Einbringen der Chemikalie in den Reaktor kann durch das pneumatische Fördersystem dosiert werden.
- Selbstentzündung der Chemikalie wird durch eine Temperaturmessung und die automatische Stickstoffeinspeisung unterdrückt.
- Die ungeöffneten Chemikalienpakete werden durch das Glasfenster in den Apparat gelegt. Das Öffnen der Chemikalie erfolgt von außen mit den Handschuhen unter Vakuum.
- Die Ausführung in Edelstahl und Glas garantiert die Dichtigkeit auch im Falle einer Selbstentzündung. Die Sicherheitsausrüstung mit der Temperaturmessung und der Stickstoffüberlagerung garantiert selbst im Falle einer Extremsituation Sicherheit.